#### 进阶课程® | Apollo感知之旅——传感器标定

传感器标定的分类包括:**绝对标定、相对标定或比较标定、静态标定**和**动态标定。** 

- 1. 绝对标定—被测量是由高精度的设备产生并测量其大小的,特点:精度较高,但较复杂。
- 2. **相对标定或比较标定**一被测量是用根据绝对标定法标定好的标准传感器来测量的,特点:简单 易行,但标定精度较低。
- 3. 静态标定—确定传感器的静态指标,主要有线性度、灵敏度、迟滞和重复性。
- 4. 动态标定—确定传感器的动态指标,主要有时间常数、自然振荡频率和阻尼比等。

以下, ENJOY

## 传感器标定

apollo 开发者社区

## 标定的目的

在选好、安装完传感器之后,需要对传感器进行标定。标定的核心概念是得到传感器之间的相对位置,将不同传感器的数据在同一个坐标系中表示。标定分为**内参标定**和**外参标定**。内参是传感器自身性质,有些是厂家提供,有些需要自行标注,例如Camera焦距的定期矫正,Lidar中各激光管的垂直朝向角。外参是传感器之间的相对位置和朝向,一般由6个自由度表示,自由度的旋转矩阵和自由度的水平位移。

## 传感器标定算法

本节简要介绍常用的**标定算法**。有些算法是在搭建的标定间完成,有些是在自然环境中完成,在自然环境中标定对算法的依赖度比较强。

- Lidar内参标定:相对于摄像头,激光雷达的内参标定有一定的特殊性。
- Lidar-to-GPS外参标定:计算出Lidar与车上GPS的相对位置。GPS的位置由世界坐标系中的 3D点表示,因此计算出外参之后可以计算得到Lidar在世界坐标系中的位置。
- Lidar-to-Lidar外参标定:计算不同Lidar之间的相对位置。
- Lidar-to-Camera外参标定:计算Lidar和相机之间的相对位置。
- Camera-to-Camera外参标定:计算不同相机之间的相对位置。
- 自然场景中的Lidar-to-Camera外参标定:在自然环境中,驾驶车辆进行两种不同传感器之间的位置关系求解。
- 自然场景中的Bifocal Camera外参标定:双焦点摄像头之间外参的计算,也是就是不同焦点的相对位置。
- Camera-to-Radar外参标定:摄像机到毫米波雷达的外参计算。

# 标定案例解析

Opollo 开发者社区

## 3D标定间制作

在空旷房间的墙面贴满不同的二维码,然后在标定间中间放置一个基于激光雷达的毫米级高精度 Rigel激光扫描仪,通过对墙上二维码的多次扫描,完成3D建模,获得了标定间任何一个点的3D位 置。根据建模结果输出一个查找表,查找表由两栏组成,第一栏是Tag\_ID,表示各个二维码的ID编号,第二栏是二维码四个角的3D位置信息。之后即可在标定间进行不同传感器的参数标定。




3D标定间制作

#### Camera-to-Camera外参标定

假设在采集车前部安装双Camera, Camera1是60度广角短焦距相机, Camera2为30度广角长焦距相机, 两者视角部分重叠。

将车开到标定间,双Camera采集标定间的二维码,获得多个二维码对应四个角点的UV坐标,同时通过查找表得到对应点在3D世界坐标系(Rigel)中的坐标。求解采集点的PNP问题的,得到相机相对于世界坐标系的位移矩阵Ts和TI,将这两个相对位移矩阵相互传递,得到二者之间的相对位置。整个流程如下图所示。需要注意的是,标定完传感器之后需要进行验证。相机标定的验证方法为,将长焦相机的图像投影到广角相机图像中,看看重合度如何。如果出现重影或者连接不好,则需要重新标定。




标定间双Camera标定流程

## Lidar-to-Camera外参标定

将Camera看到的所有Tag角点与Rigel扫出的对应点的3D坐标进行匹配,求解PNP问题,得到Camera相对于Rigel世界坐标系的相对位置。

将Lidar激光雷达扫描得到的点云与Rigel是稠密的点云之间进行**ICP**(Iterative Closest Point,迭代最近点)匹配,得到激光雷达相对于Rigel的位置。最后将两个位置矩阵相互传递得到Camera 和Lidar之间的相对位置,具体流程如下所示。其标定结果验证方法是将激光雷达感知到的3D点云投影到Camera拍摄的图像上,看边界是否一致,如果不一致需要重新标定。



Lidar-to-Camera标定流程

## Lidar-to-Lidar外参标定

将每一个Lidar 激光雷达扫描得到的点云与Rigel是稠密的点云之间进行**ICP**(Iterative Closest Point, 迭代最近点)匹配,分别得到激光雷达相对于Rigel的位置。最后将两个位置矩阵相互传递得到Lidar和 Lidar之间的相对位置。

验证方法为:将两个激光雷达采集到的点云都投到真实物理世界中,看点云是否模糊、是否锐利。如果比较模糊,则需要重新标定。

## Lidar内参标定

借助Rigel,在开阔平坦的场景下进行完整扫描,得到场景的点云。然后,将要标定的激光雷达对同一个场地进行同样的扫描。之后对两次扫描的点云进行匹配,如果激光雷达的内参不准确,会出现远距离地面点浮在空中的现象。

## Lidar-to-GPS外参标定

将车辆在空旷地区绕八字行驶多次,记录多个时间点GPS给出的**车辆位置信息**(相对于GPS为原点的世界坐标系),将Lidar捕捉的多帧点云投影到世界坐标系中,并进行拼接,求解优化获得外参。

## 自然场景的Lidar-to-Camera外参标定

由于没有了Rigel-Tag,需要在标定的场景中寻找具有明显边缘的物体作为参照物,将该参照物的点云边缘和Camera拍摄图像的边缘对齐作为参数标定效果的考量指标,如果对齐,这表示标定结果良好。

## 自然场景中的Bifocal Camera外参标定

过程类似于Camera-to-Camera外参标定,但是需要在**自然场景**中找到边缘锐利的物体作为参照物。

# Camera-to-Radar外参标定

Camera-to-Radar外参标定的重点是得到Radar相对于Camera的Pitch角的上下倾斜问题。通常情况下Radar是水平安装的,问题就转换为求得Camera相对于地面的Pitch角。由于Camera-to-Lidar已经标定好,可以通过**Lidar采集**到的平面信息解决倾角问题。

